

FILE NAME:
E00401_18_PopUpPool_Instructions_R3.ai
REVISION #: 3
DATE: 9/4/18

APPLICATION:
Adobe Illustrator CS6
DESIGNER:
John Thurston

Black
NOTE: PROOF IS NOT COLOR ACCURATE

SIZE 10" wide x 7" tall two sided 1/color

FRONT

Item # E00401



Pop-Up Pool
Piscine pliante

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage




EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com

1



Take the pool and the shade out of the bag carefully, one at a time.
Sortir la piscine et le pare-soleil du sac avec précaution, un à la fois.

2



Firmly hold pool as you slowly allow it to open gently. Firmly hold shade as you slowly allow it to open gently.
Tenir fermement la piscine et la laisser s'ouvrir doucement. Tenir fermement le pare-soleil et le laisser s'ouvrir doucement.

3



Attach shade to pool with frog's eyes facing out, facing towards the front of the pool.
Fixer le pare-soleil à la piscine, les yeux de grenouille orientés vers l'extérieur, vers l'avant de la piscine.

4



Fill water to 6" safety line indicated on side of pool.
Remplir la piscine d'eau jusqu'à la ligne de sécurité de 15,24 cm (6 po)

WARNING:

<p>PREVENT DROWNING</p>  <p><small>Closely watch children who are in or near this pool. Children under 5 are at highest risk for drowning. Empty pool after use.</small></p>	<p><small>Adult assembly and disassembly required. Empty and store safely when not in use.</small></p> <p>FOLLOW ALL SAFETY RULES TO AVOID DROWNING, CHOKING OR OTHER SERIOUS INJURY.</p>	<p>NO DIVING OR JUMPING</p>  <p><small>Diving or jumping may result in paralysis, injury or death.</small></p>
--	--	--

PRODUCT SHOULD NOT BE USED WITH A CHILD THAT IS UNABLE TO SIT WITHOUT SUPPORT.

AVERTISSEMENT:

<p>PRÉVENIR LA NOYADE</p>  <p><small>Surveiller attentivement les enfants qui se trouvent dans cette piscine ou à proximité. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque de se noyer. Vider la piscine après utilisation.</small></p>	<p><small>Montage et démontage par un adulte requis. Vider et entreposer de façon sécuritaire lorsqu'elle n'est pas utilisée.</small></p> <p>SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LA NOYADE, L'ÉTOUFFEMENT OU D'AUTRES BLESSURES GRAVES.</p>	<p>NE PAS PLONGER NI SAUTER</p>  <p><small>Plonger ou sauter pourrait entraîner la paralysie, des blessures ou la mort.</small></p>
--	---	---

NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE PAR UN ENFANT QUI NE PEUT PAS S'ASSEOIR SANS SOUTIEN.

Made in China
Fabriqué en Chine
©2018 Epoch Everlasting Play LLC

BACK

Item # E00401



Pop-Up Pool
Piscine pliante

Disassembly Instructions
Instructions de démontage




EPOCH EVERLASTING PLAY
75D LACKAWANNA AVENUE
PARSIPPANY, NJ 07054 USA
1-800-631-1272
www.EpochEverlastingPlay.com

1



Empty pool, dry, and detach shade from pool.
Vider la piscine, la faire sécher et détacher le pare-soleil.

2



Fold shade in a U shape.
Plier le pare-soleil en U.

3



Twist far right top corner down into center. This will form 3 circle shapes-line them up together and put into carry bag.
Tourner le coin supérieur droit vers le bas jusqu'au centre. Cela formera 3 cercles. Les aligner ensemble et insérer le pare-soleil dans le sac de transport.

4



Compress pool and bend pool in half facing away from you.
Compresser la piscine et la plier en deux, l'ouverture vers l'extérieur.

5



Pull sides into center-bending left over right.
Tirer les côtés vers le centre et plier le côté gauche sur le côté droit.

6



Flip up bottom to create folded small circle shape.
Rabattre le bas vers le haut pour créer une forme de petit cercle plié.

7



Put into carry bag and zip closed until next use!
Mettre dans le sac de transport et fermer la fermeture éclair jusqu'à la prochaine utilisation!

WARNING:
OPEN WITH CAUTION - The Pop-Up Frog Travel Pool is constructed with a metal spring loop and is designed to pop open quickly. Please use caution when opening and closing. Adult assembly recommended.

AVERTISSEMENT :
OUVRIR AVEC PRUDENCE - La piscine de voyage avec petit toit de grenouille est dotée d'un arceau à ressort en métal qui se déploie rapidement. Faire preuve de prudence lors de l'ouverture et de la fermeture. L'assemblage par un adulte est recommandé.

Made in China
Fabriqué en Chine
©2018 Epoch Everlasting Play LLC